

品質試験報告書

2020 年 6 月 19 日

株式会社 ミクニライフ&オート

殿

ご提出の試料に対する試験結果は下記の通りです

BOKEN 一般財団法人 ボーケン品質評価機構
 東京生活用品試験センター
 東京都江東区毛利1-12-1
 TEL 03-5669-1382
 FAX 03-5669-1387

品名：EXICART エキカート

品番：EXCTB-01

〔試験項目〕

1. 温度測定(保冷試験)

〔試験方法及び結果〕

1. 水入りのペットボトル(2L)を、1晩冷蔵庫で冷やした後、提出された試料に入れる。この時、熱電対温度センサーは、ペットボトルの側面に取付けるものとし、これを試験体とする。
 35℃の環境下に設定した恒温恒湿器の中に試験体を入れ、その後の温度変化を10分毎に180分間測定するものとする。
 また、プランクとして1晩冷蔵庫で冷やした水入りのペットボトル(2L)を試料に入れない状態で恒温恒湿器の中に入れ、同様に温度測定を行う。
 なお、恒温恒湿器に試験体を入れた時点を測定開始とする。

結果

経過時間 (分)	温度(℃)		経過時間 (分)	温度(℃)	
	試料	プランク		試料	プランク
0	3.2	3.4	100	11.1	30.6
10	4.8	14.6	110	11.8	31.2
20	5.7	17.6	120	12.5	31.8
30	6.6	20.4	130	13.2	32.3
40	7.0	22.8	140	13.8	32.6
50	7.6	24.7	150	14.4	33.0
60	8.3	26.2	160	15.0	33.3
70	9.0	27.7	170	15.6	33.5
80	9.7	28.8	180	16.2	33.7
90	10.4	29.8	—	—	—

(別添チャート参照)

(備考)

- ・ 上記試験は依頼者指定による。

提出試料



処 理	発 行 担 当 者	上 間	発 行 責 任 者	
--------	-----------------------	--------	-----------------------	--



温度測定(保冷試験)

ホーケン東京生活 No.35020001773-1
株式会社 ミクニライフ&オート 殿

